



Montageanleitung





Produkt

Vella Bett ohne Bettzeugbehälter

Liste der Elemente

Nr.	Name	Menge
1	Rahmenverbindungsbolzen	8
2	Befestigungsschraube für den Rahmen	12
3	Kopfstütze	1
4	Linke Seite	1
5	Rechte Seite	1
6	Vorderseite	1
7	Rahmen	1







Produkt

Vella Bett ohne Bettzeugbehälter

Schritt 1

Verbinden Sie die linke Seite (4), die rechte Seite (5) und das Kopfteil (3) mit den vier mitgelieferten Schrauben (1). Verwenden Sie dazu einen 13'-Steckschlüssel oder einen Schraubenzieher mit 13'-Einsatz.





Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben nicht bis zum Anschlag an.



Schritt 2

Verbinden Sie die linke Seite (4), die rechte Seite (5) und die Front (6) mit den vier mitgelieferten Schrauben (1). Verwenden Sie dazu einen 13'-Steckschlüssel oder einen Schraubenzieher mit 13'-Einsatz.

Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben nicht bis zum Anschlag an.




Produkt

Vella Bett ohne Bettzeugbehälter


Schritt 3

Richten Sie alle Teile des Bettes aus und ziehen Sie alle 8 Schrauben am Ende fest (1)





Schritt 4

Rollen Sie den elastischen Rahmen (7) aus und legen Sie ihn auf die Latten an den Seiten des Bettes (4 und 5).



Schritt 5

Schrauben Sie den Rahmen (7) mit den zwölf mitgelieferten Schrauben (2) - sechs pro Seite - an die seitlichen Latten des Bettes und an das seitliche Kopfteil (4 und 5).





Produkt

Vella Bett ohne Bettzeugbehälter

Schritt 6

Legen Sie die Matratze auf den Rahmen (7)



Bereit

Wenn Sie Hilfe benötigen, einen Rat wünschen oder Probleme bei der Installation aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten.



+49 69 299 178 2086



kontakt@mybed.de